


CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS





 COLOUR TELEVISION	
FARBFERNSEHER	
TÉLÉVISEUR COULEUR	
 KLEURENTELEVISIE	
TELEVISORE A COLORI	


(aB) Table of TV frequencies
(D) Frequenztabelle der Fernsehsender
(F) Liste des fréquences des émetteurs


(I) Tabella delle frequenze delle trasmittenti


® VHF BAND D VHF BAND F BANDE I V	I
(B) Channel	Frequency (MHz)
Kanal	Frequenz (MHz)
© Canal	Fréquence (MHz)
NL Kanaal	Frequentie (MHz)
① Canale	Frequenza (MHz)
A	45.75
E2	48.25
2A	49.75
2A B	53.75
E3	55.25
2	55.75
3	60.50
C	61.75
E3 2 3 C E4 4	62.25
4	63.75

(⊕) Channel (⊕) Kanal (⊕) Kanal (⊕) Kanal (⊕) Kanaal (⊕) Canale (¬) Canale (¬) Canale (¬) Canale (¬) Frequenze (MHz) (¬) Canale (¬) Trequenze (MHz) (¬) Trequenze	WHF BAND VHF BAND F BANDE III	III 🛈 BANDA III VHF
© Kanal F Canal F Canal Fréquence (MHz) Fréquence (MHz) Frequentie (MHz) Frequentie (MHz) Frequenza (MHz) Fre	(GB) Channel	Frequency (MHz)
F Canal ★ Kanaal ★ Kanaal ★ Frequentie (MHz) ★ Frequentae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz) ★ Frequenzae (MHz)	_	
Kanaal Frequentie (MHz) Canale Frequenza (MHz) S1		
Canale Frequenza (MHz) S1 105.25 S2 112.25 S3 119.25 S4 126.25 C 128.75 S5 133.25 S6 140.25 D 140.75 S7 147.25 E 152.75 S8 154.25 S9 161.25 F 164.75 S10 168.25 D 175.25 E5 175.26 E5 175.25 E5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H	_	
\$1	Ξ.	
\$2		
\$\frac{\text{S3}}{\text{S4}} = \frac{119.25}{\text{S4}} \\ \text{C} = \frac{128.75}{\text{S5}} \\ \text{S5} = \frac{133.25}{\text{S6}} \\ \text{D} = \frac{140.25}{\text{DD}} \\ \text{D} = \frac{140.75}{\text{S7}} \\ \text{S7} = \frac{147.25}{\text{E}} \\ \text{E} = \frac{152.75}{\text{S8}} \\ \text{S8} = \frac{154.25}{\text{S9}} \\ \text{S9} = \frac{164.75}{\text{S10}} \\ \text{S10} = \frac{168.25}{\text{DD}} \\ \text{D} = \frac{175.25}{\text{E5}} \\ \text{S10} = \frac{168.25}{\text{S5}} \\ \text{D} = \frac{176.00}{\text{GG}} \\ \text{G} = \frac{182.25}{\text{E6}} \\ \text{E} = \frac{183.25}{\text{66}} \\ \text{6} = \frac{184.00}{\text{B4.00}} \\ \text{H} = \frac{188.75}{\text{E7}} \\ \text{E7} = \frac{189.25}{\text{F}} \\ \text{F} = \frac{191.25}{\text{7}} \\ \text{T} = \frac{192.00}{\text{E8}} \\ \text{B} = \frac{190.00}{\text{C0}} \\ \text{E8} = \frac{199.25}{\text{S}} \\ \text{G} = \frac{199.25}{\text{S}} \\ \text{B} = \frac{200.00}{\text{C0}} \\ \text{E9} = \frac{203.25}{\text{D}} \\ \text{H} = \frac{207.25}{\text{S}} \\ \text{J} = \frac{212.75}{\text{L}} \\ \text{J} = \frac{212.75}{\text{L}} \\ \text{J} = \frac{212.75}{\text{S}} \\ \text{J} = \frac{212.75}{\text{S}} \\ \text{J} = \frac{238.25}{\text{S}} \\ \text{S11} = \frac{238.25}{\text{S13}} \\ \text{J} = \frac{238.25}{\text{S14}} \\ \text{J} = \frac{238.25}{\text{S}} \\ \text{N} = \frac{24.75}{\text{S}} \\ \text{S12} = \frac{238.25}{\text{S13}} \\ \text{J} = \frac{272.75}{\text{S}} \\ \text{S14} = \frac{259.25}{\text{S}} \\ \text{N} = \frac{260.75}{\text{S}} \\ \text{S16} = \frac{260.25}{\text{S}} \\ \text{D} = \frac{280.25}{\text{S}} \\ \text{S17} = \frac{273.25}{\text{S}} \\ \text{S19} = \frac{284.25}{\text{S}} \\ \text{S19} = \frac{284.25}{\text{S}} \\ \text{S19} = \frac{284.25}{\text{S}} \\ \text{S20} = \frac{294.25}{\text{S}} \\ \text{S20} = 29		
S4 126.25 C 128.75 S5 133.25 S6 140.25 D 140.75 S7 147.25 E 152.75 S8 154.25 S9 161.25 F 164.75 S10 168.25 D 175.25 E5 175.25 5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 J 212.75 I 215.25 M 246.25		
C 128.75 S5 133.25 S6 140.25 D 140.75 S7 147.25 E 152.75 S8 154.25 S9 161.25 F 164.75 S10 168.25 D 175.25 E5 175.25 E 182.25 E 183.25 E 183.25 E 183.25 E 183.25 E 183.25 E 183.25 F 191.25 F 191.25 F 192.00 E 199.25 B 200.00 I 200.75 E 9 203.25 H 207.25 9 208.00 E 10 210.25 J 212.75 I 215.25 I 215.25 I 223.25 E 1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 280.25 F 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 288.25 S14 252.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S19 287.25 S20 294.25	<u>S3</u>	
\$5		120.20
S6 140.25 D 140.75 S7 147.25 E 152.75 S8 154.25 S9 161.25 F 164.75 S10 168.25 D 175.25 E5 175.25 E5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 E 199.25 8 200.00 E 199.25 8 200.00 E 199.25 9 208.00 E 10 210.25 1 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E 11 217.25 J		133 25
\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c		140.25
\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c		140.75
E 152.75 S8 154.25 S9 161.25 F 164.75 S10 168.25 D 175.25 E5 175.25 E5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 280.25 F 287.25 S19 287.25		
\$\frac{\text{S9}}{\text{161.25}}\$ \text{F} \text{164.75} \\ \text{S10} \text{168.25} \\ \text{D} \text{175.25} \\ \text{E5} \text{175.25} \\ \text{E5} \text{176.00} \\ \text{G} \text{176.75} \\ \text{E6} \text{182.25} \\ \text{E} \text{183.25} \\ \text{6} \text{184.00} \\ \text{H} \text{188.75} \\ \text{E7} \text{189.25} \\ \text{F} \text{191.25} \\ \text{7} \text{192.00} \\ \text{E8} \text{196.25} \\ \text{G} \text{199.25} \\ \text{8} \text{200.00} \\ \text{I} \text{200.75} \\ \text{E9} \text{203.25} \\ \text{H} \text{207.25} \\ \text{9} \text{208.00} \\ \text{E10} \text{210.25} \\ \text{J} \text{212.75} \\ \text{I} \text{215.25} \\ \text{I} \text{224.25} \\ \text{K} \text{224.25} \\ \text{K} \text{224.75} \\ \text{S11} \text{231.25} \\ \text{L} \text{236.75} \\ \text{S12} \text{238.25} \\ \text{S13} \text{248.25} \\ \text{M} \text{248.25} \\ \text{S14} \text{252.25} \\ \text{S15} \text{259.25} \\ \text{S16} \text{260.75} \\ \text{S17} \text{273.25} \\ \text{S18} \text{280.25} \\ \text{P} \text{284.75} \\ \text{S19} \text{287.25} \\ \text{S19} \text{287.25} \\ \text{S19} \text{287.25} \\ \text{S19} \text{287.25} \\ \text{S20} \text{294.25} \\	E	
F 164.75 S10 168.25 D 175.25 E5 175.25 5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	S8	
S10 168.25 D 175.25 E5 175.25 5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 2		
D 175.25 E5 175.25 5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 I 215.25 I 215.25 I 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		164.75
E5 175.25 5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 287.25 S19 287.25		
5 176.00 G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S18		
G 176.75 E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 287.25 S19 287.25		175.25
E6 182.25 E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 287.25 S19 287.25	<u>5</u>	
E 183.25 6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S14 252.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25 S19 287.25		
6 184.00 H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S19 287.25 S20 294.25		
H 188.75 E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	6	
E7 189.25 F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		
F 191.25 7 192.00 E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 M 248.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		
E8 196.25 G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	F	
G 199.25 8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.76 S19 287.25 S20 294.25	7	192.00
8 200.00 I 200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	E8_	196.25
200.75 E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		
E9 203.25 H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	8	
H 207.25 9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	<u> </u>	200.75
9 208.00 E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		203.25
E10 210.25 J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	<u>п</u>	
J 212.75 I 215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	F10	210.25
215.25 10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 O 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S29.25 S19 287.25 S29.25 S19 287.25 S20 294.25		
10 216.00 E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	Ī	
E11 217.25 J 223.25 E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	10	
E1A2 224.25 K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	E11	217.25
K 224.75 S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		223.25
S11 231.25 L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		224.25
L 236.75 S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		
S12 238.25 S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	<u>\$11</u>	
S13 245.25 M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	L C10	230./5
M 248.25 S14 252.25 S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		245.25
S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		248.25
S15 259.25 N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	S14	252 25
N 260.75 S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	S15	259.25
S16 266.25 0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		260.75
0 272.75 S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25		266.25
S17 273.25 S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	0	272.75
S18 280.25 P 284.75 S19 287.25 S20 294.25	S17	273.25
<u>S19</u> 287.25 <u>S20</u> 294.25	S18	280.25
S19 287.25 S20 294.25 Q 296.75		284.75
S20 294.25 Q 296.75		287.25
<u>u 296./5</u>		294.25
	<u>u</u>	∠90./0

(B) UHF BAND	NL UHF BAND
(D) UHF BAND	1 BANDA UHF
F BANDE UH	F
Channel	Frequency (MHz)
(D) Kanal	Frequenz (MHz)
© Canal	Fréquence (MHz)
NL Kanaal	Frequentie (MHz)
① Canale	Frequenza (MHz)
21	471.25
22	471.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
<u>26</u>	511.25
27	519.25 527.25
<u>28</u> 29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
<u>35</u> 36	583.25
37	591.25 599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25 663.25
45 46	671.25
47	679.25
48	679.25 687.25
49	695.25
50_	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25 735.25
<u>54</u> 55	743.25
56 56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62 63	799.25 807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25







GB Operating instructions

Attention!

• Always open this flap page first.

D Bedienungsanleitung

Achtung!

• Immer zuerst dieses Umschlagblatt öffnen.

F Mode d'emploi

Attention!

• Commencez toujours par ouvrir ce rabat.

NL Gebruiksaanwijzing


Attentie

• Altijd eerst deze flap openslaan.

Istruzioni per l'uso

Attenzione!

• Aprire sempre prima questa pagina pieghevoie.



T/	ABLE DES MATIERES	
1	INTRODUCTION Comment fonctionne un téléviseur à menus Récapitulatif des touches et des connexions Installation Branchement du téléviseur Mise en place des piles dans la télécommande	1 1 2 3 3 3
2	Mise en service Appel du menu MISE EN SERVICE Changement de système de télévision (si nécessaire) Présélection des émetteurs Méthode 1. Recherche et mémorisation automatique Méthode 2. Choix direct de la fréquence et mémorisation automatique Méthode 3. Recherche et mémorisation manuelle Méthode 4. Choix de la fréquence et mémorisation manuelle Méthode 4. Choix de la fréquence et mémorisation manuelle Fonctions spéciales	4 4 4 5 5 6 7 8 9
3	Mise en et hors service Choix des programmes (émetteurs) Modification des réglages image et son Rappel des réglages préférentiels Régiage des valeurs préférentielles de l'image et du son Appel de la liste des programmes Mise en veille du téléviseur Contrôle du numéro du programme ou de la minuterie d'arrêt programmable (OSD = On Screen Display) Mise en marche ou arrêt de l'OSD permanent Suppression du son Verrouillage du téléviseur Indication de l'heure	12 12 12 13 14 15 15 15 16 17 17 17
4	TELETEXTE Généralités Mise en service du télétexte Arrêt du télétexte Utilisation du télétexte WST Utilisation du télétexte FLOF Utilisation du télétexte TOP Fonctions télétexte spéciales Mémorisation des pages préférées de télétexte Appel des pages de télétexte mises en mémoire	18 18 18 19 19 19 20 21 23
5	POSSIBILITES DE BRANCHEMENT Branchement d'un magnétoscope (ou autre appareil) Emploi du menu SELECTION SOURCE Branchement du téléviseur sur votre installation audio Branchement d'un casque	24 24 27 28 28

GENERALITES

téiécommande

Indications d'erreur

Utilisation du magnétoscope à l'aide de la

Nettoyage de l'écran du téléviseur

Conseils en cas d'anomalies

INTRODUCTION

28

28

28

28

29

Comment fonctionne un téléviseur à menus

Les menus facilitent grandement le réglage et l'utilisation de ce téléviseur.

Les menus peuvent être présentés en 5 langues différentes (anglais, allemand, français, italien et néerlandais). Dans cette partie en français du mode d'emploi, nous supposerons que le français a été choisi.

Il y a deux sortes de menu, le menu MISE EN SERVICE et le MENU PRINCIPAL.

Partant du menu MISE EN SERVICE, vous serez guidé pas à pas lors du réglage du téléviseur et de la présélection des émetteurs.

La télécommande porte les principales touches d'utilisation du téléviseur. Partant du MENU PRINCIPAL, vous pouvez encore choisir des possibilités spécifiques telles que la modification des réglages de l'image et du son ou le choix de fonctions spéciales.

Sous chaque menu se trouve une 'ligne d'assistance' qui vous indique quelles touches peuvent ou doivent être utilisées.

Récapitulatif des touches et des connexions


Fa	çade	
1 2		Mise en et hors service du téléviseur Volet
3	S.VHS INPUT	Prise pour un casque Entrée vidéo pour magnétoscope Super-VHS (uniquement pour la
5	R AUDIO INPUT	reproduction) Entrée audio côté droit pour magnétoscope Super-VHS (uniquement
6	AUDIO INPUT L	pour la reproduction) Entrée audio côté gauche pour magnétoscope Super-VHS (uniquement
7	ტ	pour la reproduction) Voyant rouge : téléviseur en veille
8	TXT	Voyant vert : télétexte en service
9	⊕ RGB	Voyant vert : téléviseur en service Voyant rouge : EXT1 RVB en service
		Appel du menu MISE EN SERVICE
12	> P ▲/▼	Sélection de numéro du programme
13	⊿ ▲/▼	supérieur/inférieur Augmentation/diminution du volume
Fa	ce arrière	
14	EXTERNAL 1 👄	Prise péritélévision pour caméscope, lecteur de CD-Vidéo ou ordinateur
15	VIDEO	
16	R AUDIO OUT L	Prise péritélévision pour magnétoscope Sortie audio droite/gauche pour magnétoscope Super-VHS
17	VIDEO OUT	(enregistrement) Sortie vidéo pour magnétoscope Super-VHS (enregistrement)
18	R AUDIO IN L	Entrée audio droite/gauche pour magnétoscope Super-VHS (reproduction)
19	VIDEO IN	Entrée vidéo pour magnétoscope Super-VHS (reproduction)
	R 🚆 REAR	Prises pour haut-parleur arrière droit
	R FRONT	Prises pour haut-parleur avant droit
	FRONT L REAR L	Prises pour haut-parleur avant gauche Prises pour haut-parleur arrière gauche
24	R AUDIO → ⊿L	Sortie variable gauche/droit pour
		appareils audio

Ī	élécomman	de
_	_	

Télécommande	
26	Touche de fonction magnétoscope
27 PP	Appel des réglages préférentiels de
	l'image et du son
28 🗀	Retour aux programmes de télévision
29 0-9	Touches chiffrées
30 ■3	Suppression du son
31 +⊿	Augmentation du volume
32 –⊿	Diminution du volume
33 MENU	Appel du menu PRINCIPAL ou retour au
04 1	menu précédent
34 +	Modification de réglages dans les menus (+)
35 —	Modification de réglages dans les menus
	(—)
36	Touches de 'sélection rapide' (télétexte)
37 ♦	Double hauteur du texte des pages de
. ,	télétexte
38 🕒	Indication de l'heure
39 ?	 Appel d'informations télétexte cachées
€	 Lecture accélérée d'une bande vidéo
	en défilement arrière *
40 英	 Arrêt de l'alternance des pages
_	télétexte
▶1 }	Lecture image par image d'une bande
4.4	magnétoscope*
41 ■	Arrêt du défilement d'une bande magnétoscope *
42 ●	Enregistrement sur une bande
42	magnétoscope *
43 ⊕1	Appel d'images d'un appareil connecté à
-10 C 1	EXTERNAL 1
44 ⊕-2	Appel d'images d'un appareil connecté à
	EXTERNAL 2
45 也	Mise en veille
46 🗐	Mise en et hors service du télétexte
47	Touche sans fonction
48 ⊗△	Augmentation de la saturation
49 ③▽	Diminution de la saturation
50 <u>~</u>	Augmentation de la luminosité
51 ☆▽ 52 <i>-i</i>	Diminution de la luminositë Touche de sélection entre les
52 -1	programmes à 1 ou 2 chiffres
≣▶	 Appel de la page télétexte suivante
53 P△	Numéro du programme croissant
54 P♥	Numéro du programme décroissant
55 ⊕	Visualisation du numéro du programme,
	du nom du programme et éventuellement
	de l'heure d'arrêt programmée
56 OFF	Suppression des menus
57 X	Arrêt du télétexte
58 🛈	Rappel de l'index du télétexte
59 ∠	Telétexte et programme de télévision
_	simultanément
₩	Lecture accélérée d'une bande vidéo défilement event t
60 4.	en défilement avant *
60 ♦	 Effacement des lignes ou appel des pages présélectionnées
•	 Lecture d'une bande magnétoscope *
61 쇕	Rebobinage de la bande magnétoscope *
62 >>	Bobinage de la bande magnétoscope *
· ·	= + =ago ao la zanao magneteooopo

^{*} Appuyez simultanément sur cette touche et sur la touche (26) pour l'utilisation du magnétoscope.

Installation




- Retirez le téléviseur et la télécommande de l'emballage.
- Placez le téléviseur sur une surface stable.
- Prévoyez un espace libre d'au moins 3 cm autour du téléviseur pour la ventilation.

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur une tension secteur de 220-240 V, 50 Hz.

Branchement du téléviseur

Branchement de l'antenne




• Enfoncez la fiche du câble d'antenne dans la prise ¬¬ à l'arrière du téléviseur.

Fixation des haut-parleurs




• Fixez les deux haut-parleurs fournis sur les côtés droit et gauche du téléviseur (voir illustration) ou posez-les simplement à l'emplacement de votre choix.

Branchement du haut-parleur avant gauche (Par les prises rouge et noire FRONT L en haut à droite)



- ① Maintenez appuyé le bouton cranté rouge et insérez le fil rouge dans l'ouverture sous le bouton.
- ② Lâchez le bouton rouge pour fixer le fil.
- (3) Maintenez appuyé le bouton cranté noir voisin et insérez le fil noir dans l'ouverture sous le bouton.
- (4) Lâchez le bouton noir pour fixer le fil.


Branchement du haut-parleur avant droit (Par les prises rouge et noire R ▼ FRONT en haut à gauche)




 Pour le branchement du haut-parleur droit, répétez les opérations ① à ④ décrites précédemment.

Afin de créer un effet de distribution ambiante, vous pouvez brancher deux haut-parleurs supplémentaires de 8 ohms (livrés en option).
Reportez-vous au chapitre 3 --

Reportez-vous au chapitre 3 --'Modification des réglages du SON à l'aide des menus'.




Branchement des haut-parleurs arrière gauche et droit (Par les prises rouge et noire R ➡ REAR ➡ L en bas, à gauche et à droite)




• Répétez les opérations décrites ci-dessus.

Branchement du téléviseur sur le secteur



• Enfoncez la fiche secteur dans la prise de courant.

Mise en place des piles dans la télécommande




- Enlevez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière.
- Mettez en place les 3 piles fournies (type LR03 1,5 V).
- Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.

REGLAGE DU TELEVISEUR


2

Mise en service




Appuyez sur ①.

> Un voyant rouge ou vert s'allume.



> Si le voyant vert ① et l'écran s'allume, le téléviseur est en service.


Le voyant rouge 🖒 s'allume et l'écran ne s'allume pas?



> Le téléviseur est en mode veille.

 Appuyez sur une touche chiffrée, ou sur □, P △ ou ▽ (sur la télécommande), ou appuyez sur P ▲ ou ▼ (sur le téléviseur) pour mettre le téléviseur en service.

Appel du menu MISE EN SERVICE




Appuyez sur > (sur le téléviseur).

> Le menu langage apparaît ('Language selection').

LANGUAGE SELECTION 1 ENGLISH 2 DEUTSCH 3 FRANCAIS 4 ITALIANO 5 NEDERLANDS select: 1-5 stop: off

Si l'indication 'Mode verrouillage MARCHE' apparaît en lettres rouges, vous devez tout d'abord neutraliser le dispositif de verrouillage (empêchant, par exemple, les enfants de se servir du téléviseur), comme décrit à la fin du chapitre 'Utilisation du téléviseur'.




 A l'aide des touches chiffrées de la télécommande, choisissez le langage dans le menu) par exemple 3 pour le français).

> Le menu MISE EN SERVICE s'affiche sur l'écran.



Vous vous êtes trompé dans le choix du langage?



- Appuyez sur MENU (de la télécommande) pour revenir au menu langage.
- Choisissez le chiffre pour PROGRAMMES.
- > Le sous-menu s'affiche sur l'écran.

PR 1 TF 1 241 MHz PAL/SECAM BG MONO

		PROGRA	MMES		
1 AUTO					
2 FREQUENCE 3 MANUELLEMENT					
cholx:	1-3	retour:	menu	arr.;	off

- > Les données suivantes apparaissent en haut à droite:
- 1 un numéro du programme (par exemple PR 1)
- 2) éventuellement un nom du programme (par exemple TF 1)
- 3 une fréquence (par exemple 241 MHz)
- (4) le système de télévision (par exemple PAL/SECAM BG)
- (5) éventuellement le système de reproduction du son (par exemple MONO).

Ce téléviseur multistandard est capable de recevoir les programmes émis suivant les systèmes suivants:

PAL/SECAM BG = Emetteurs européens SECAM L = Emetteurs français NTSC = Emetteurs américains

Vous ne recevez pas le système TV désiré?

• Si nécessaire, modifiez le système TV avant de mémoriser les émetteurs TV (reportez-vous au paragraphe 'Changement de système de télévision' ci-après).

Vous recevez le système TV désiré?

• Passez au chapitre 'Présélection des émetteurs'.


Changement de système de télévision (si nécessaire)

PROGRAMMES 1 AUTOMATIQUE 2 FREQUENCE 3 MANUELLEMENT choix: 1-3 retour: menu arr.: off

- Choisissez le chiffre pour MANUELLEMENT.
- > Le sous-menu s'affiche.

	5 FREQUENCE
A MUNICIPA BUI BRAG	
2 NUMERO DU PROG.	6 SYSTEME
3 NOM DU PROG.	7 REGLAGE FIN
4 MEMORISATION	8 LISTE DES PROG.


- Choisissez le chiffre pour SYSTEME.
- > Le sous-menu apparaît.



- Choisissez le chiffre pour:
- le standard européen PAL/SECAM BG
- le standard français SECAM L
- le standard américain NTSC.

Maintement, pour présélectioner les émetteurs TV, vous devez revenir au menu PROGRAMMES.

Rappel du menu PROGRAMMES



 Appuyez sur MENU jusqu'à ce que le menu s'affiche de nouveau.

Présélection des émetteurs

Pour regarder les programmes, il faut d'abord rentrer les émetteurs dans la mémoire sous un numéro du programme (présélection).

Vous disposez de 4 possibilités:

Méthode 1. Recherche et mémorisation AUTOMATIQUE des émetteurs (si vous ne connaissez pas leurs fréquences d'émission)

ou

Méthode 2. Choix de la FREQUENCE (MHz) et mémorisation automatique des émetteurs (voir la liste des fréquences au début du mode d'emploi)

ou

Méthode 3. Recherche et mémorisation MANUELLE des émetteurs

ou

Méthode 4. Choix de la fréquence et mémorisation MANUELLE des émetteurs

La marche à suivre dans chaque cas est décrite ci-après.

Une fois les émetteurs présélectionnés, vous pouvez choisir l'émission que vous voulez regarder en sélectionnant le numéro du programme correspondant.

Vous pouvez affecter un numéro du programme (0 à 59) à 60 émetteurs au total.

Si vous voulez brancher une magnétoscope (voir Chapitre 5), nous vous conseillons de mémoriser le signal du magnétoscope sous les numéros du programmes 0 ou 50 à 59.

Méthode 1. Recherche et mémorisation AUTOMATIQUE des émetteurs

(Le menu PROGRAMMES doit être affiché sur l'écran.)

		PROGRA	MMES		\exists
1 AUTO 2 FREG 3 MAN		1			
cholx:	1-3	retour:	menu	arr.:	off

Effectuez maintenant les opérations (1) à (6).


(1) Choisissez le chiffre pour AUTOMATIQUE pour demarrer la recherche.

	RECHERCHE	
FREQUENCE:	655 MHz	

Dès qu'un émetteur est trouvé, le menu EMETTEUR TROUVE apparaît sur l'écran.

EMETTEUR 1	ROUVE	
MEMORISER ?	NON	OUI
cholx: -,+	arret:	off

Si seule l'image de test est affiché, il est possible que le menu cache le nom de l'émetteur. Pour contrôler quel émetteur a été trouvé vous pouvez supprimer le menu temporairement en appuyant sur 🗗.



- ② Si l'émetteur trouvé n'est pas celui que vous recherchez ou si la réception est mauvaise, choisissez NON à l'aide de —
- > Le téléviseur reprend automatiquement la recherche.



- ② Si l'émetteur trouvé est celui que vous recherchez, choisissez OUI à l'aide de +.
- > Le menu NUMERO DU PROGRAMME apparaît.

1		
NUMERO	DU PROGRAMME	
NUMERO:	1	
choix:+	continuer:	menu


(3) Choisissez à l'aide de — ou + le numéro du programme (0 à 59) que vous voulez affecter à l'émetteur.

Avez-vous choisi le numéro correct?


(4) Appuyez sur MENU. > Le menu NOM DU PROGRAMME s'affiche sur l'écran.



Vous pouvez (pour les programmes de 0 à 30) donner un nom (5 caractères au maximum) à chacun des émetteurs trouvés. Si vous avez choisi un numéro du programme au delà de 30, PR 0 .. 30 clignote sur le menu. Dans ce cas, continuer avec operation (6).




- (5) Appuyez sur 1 pour choisir le premier caractère.
- > Une flèche indique la position.



- A l'aide de ou +, choisissez le caractère désiré ou un espacement (l'espacemen est après le Z ou avant le 0).
- Appuyez sur 2, 3, 4 et 5 et utilisez de nouveau — ou + pour le 2ème, le 3ème, le 4ème et le 5ème caractère.

Avez-vous choisi le nom correct?



(6) Appuyez sur MENU.
> L'émetteur est mémorisé automatiquement et le téléviseur se met à la recherche de l'émetteur suivant.


Présélection des émetteurs suivants

• Répétez les opérations (2) à (6).

Voyez dans la rubrique 'Fonctions spéciales' (à la fin du présent chapitre) comment contrôler les émetteurs déjà présélectionnés.

Vous avez présélectionné tous les émetteurs que vous désirez:

(Abandon des menus)



 Appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Methode 2. Choix direct de la fréquence et mémorisation automatique

Les stations de télévision émettent sur des fréquences (MHz) déterminées.

Votre revendeur peut vous en donner une liste. (Le menu PROGRAMMES doit être affiché sur l'écran.)




 Choisissez le chiffre pour FREQUENCE.

> Le sous-menu s'affiche.

		FRE	QUE	IÇE.	
FREQU	ENCE:	-		MHz	
choix:	0-9	arr.:	off	continuer:	menu

Effectuez maintenant les opérations (1) à (6).



① A l'aide des touches chiffrées, choisissez les 5 premiers chiffres de la fréquence désirée (par exemple 17525 ou 06225).

Pour les fréquences inférieures à 100 MHz, faire tout d'abord un '0'.

> La présence d'un ou plusieurs tirets après le premier chiffre signifie que la fréquence indiquée n'est pas encore complète.

L'image est mauvaise:

• Choisissez une autre fréquence.


L'image est bonne:



② Appuyez sur MENU.

> Le menu NUMERO DU PROGRAMME s'affiche sur l'écran.

NUMERO	DU PROGRAMME	
NUMERO:	1	
choix: -,+	continuer:	menu




③ A l'aide de — ou +, choisissez le numéro du programme (0 à 59) que vous voulez affecter à l'émetteur.

Avez-vous choisi le numéro correct?


4 Appuyez sur MENU.Le menu NOM DU PROGRAMME s'affiche sur l'écran.

	NOM DU	PROGRAMME	
NOM:		1 2 3 4 5	
-			
choix:	1-5 , - , +	continuer:	menu

Vous pouvez (pour les programmes de 0 à 30) donner un nom (de 5 caractères au maximum) aux émetteurs. Si vous avez choisi un numéro du programme au delà de 30, PR 0 .. 30 clignote sur le menu. Dans ce cas, continuer avec operation (6).



(5) Appuyez sur 1 pour choisir le premier caractère.
> Une flèche indique la position.



- A l'aide de ou +, choisissez le premier caractère ou un espacement (l'espacement est après le Z ou avant le 0
- Appuyez sur 2, 3, 4 et 5 et utilisez de nouveau — of + pour le 2ème, le 3ème, le 4ème et le 5ème caractère.

Avez-vous choisi le nom correct?



6 Appuyez sur MENU. > L'émetteur est mémorisé automatiquement et le menu FREQUENCE réapparaît.


Présélection des émetteurs suivants

Répétez les opérations (1) à (6).

Voyez dans 'Fonctions spéciales' (à la fin du présent chapitre) comment contrôler les émetteurs déjá présélectionnés.

Vous avez présélectionné tous les émetteurs que vous désirez:

(Abandon des menus)



• Appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Méthode 3. Recherche et mémorisation MANUELLE des émetteurs

(Le menu PROGRAMMES doit être affiché sur l'écran.)

PROGRAMMES

1 AUTOMATIQUE
2 FREQUENCE
3 MANUELLEMENT
cholx: 1-3 retour: menu arr.: off

 Choisissez le chiffre pour MANUELLEMENT.

> Le sous-menu s'affiche.

MANUELLEMENT

1 RECHERCHE 5 FREQUENCE
2 NUMERO DU PROG. 6 SYSTEME
3 NOM DU PROG. 7 REGLAGE FIN
4 MEMORISATION 8 LISTE DES PROG.
cholx: 1-8 retour: menu arr.: off

Effectuez maintenant les opérations (1) à (6).

1) Choisissez le chiffre pour RECHERCHE.

> Le téléviseur se met à la recherche d'un émetteur.



> Dès qu'un émetteur est trouvé, les images apparaissent et le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.

Si seule l'image de test est affiché, il est possible que le menu cache le nom de l'émetteur. Pour contrôler quel émetteur a été trouvé vous pouvez supprimer le menu temporairement en appuyant sur 🗗.


Ce n'est pas l'émetteur que vous recherchez ou l'image est mauvaise:

• Choisissez à nouveau le chiffre pour RECHERCHE.

L'émetteur désiré a été trouvé:

(2) Choisissez le chiffre pour NUMERO DU PROG.


> Le sous-menu s'affiche.




 A l'aide de — ou +, choisissez le numéro du programme (0 à 59) que vous voulez affecter à l'émetteur.

Avez-vous choisi le numéro du programme correct?


- ③ Appuyez sur MENU.> Le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.
- (4) Choisissez le chiffre pour NOM DU PROG.
- Le sous-menu s'affiche.



Vous pouvez (pour les programmes de 0 à 30) donner un nom (de 5 caractères au maximum) aux émetteurs trouvés. Si vous avez choisi un numéro du programme au delà de 30, PR 0 .. 30 clignote sur le menu. Dans ce cas, continuer avec operation (5).



- Appuyez sur 1 pour choisir le premier caractère.
- > Une flèche indique la position.



- A l'aide de ou +, choisissez le caractère désiré ou un espacement (l'espacement se trouve après le Z ou avant le 0).
- Appuyez sur 2, 3, 4 et 5 et utilisez à nouveau — ou + pour le choix du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème caractère.

Avez-vous choisi le nom correct?

- (5) Appuyez sur MENU. > Le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.
- 6 Choisissez le chiffre pour MEMORISATION.
 > L'émetteur est alors mémorisé et le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.


Présélection des émetteurs suivants

• Répétez les opérations (1) à (6).

Voyez au paragraphe 'Fonctions spéciales' (à la fin du présent chapitre) comment vérifier les émetteurs déjà présélectionnés.

Vous avez présélectionné tous les émetteurs que vous désirez:

(Abandon des menus)



• Appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Méthode 4. Choix de la fréquence et mémorisation MANUELLE des émetteurs

(Le menu PROGRAMMES doit être affiché.)

PROGRAMMES

1 AUTOMATIQUE
2 FREQUENCE
3 MANUELLEMENT
cholx: 1-3 retour: menu arr.: off

 Choisissez le chiffre pour MANUELLEMENT.

> Le sous-menu s'affiche.

MANUELLEMENT


1 RECHERCHE 5 FREQUENCE
2 NUMERO DU PROG. 6 SYSTEME
3 NOM DU PROG. 7 REGLAGE FIN
4 MEMORISATION 8 LISTE DES PROG.
cholx: 1-8 retour: menu arr.: off

Effectuez maintenant les opérations 1 à 8.

1 Choisissez le chiffre pour FREQUENCE.

> Le sous-menu s'affiche.

	FREQUENCE		
FREQUENCE:	630 MHz		
choix: 0-9, -,	+	retour:	menu



② A l'aide des touches chiffrées, choisissez les 3 premiers chiffres de la fréquence désirée (par exemple 175 ou 062).

Pour les fréquences inférieures à 100 MHz, choisissez tout d'abord un '0'.

> La présence d'un ou plusieurs tirets après le premier chiffre signifie que l'indication n'est pas encore complète.

L'image est mauvaise:

> Choisissez une autre fréquence.

L'image est bonne:



- (3) Appuyez sur MENU. > Le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.
- (4) Choisissez le chiffre pour NUMERO DU PROG.
- > Le sous-menu s'affiche.

NUMER	O DU PROGRAMME	
NUMERO:	1	
cholx: -,+	retour:	menu




 A l'aide de — ou +, choisissez le numéro du programme (0 à 59) que vous voulez affecter à l'émetteur. Avez-vouz choisi le numéro du programme correct?


(5) Appuyez sur MENU. > Le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.

6 Choisissez le chiffre pour NOM DU PROG.

> Le sous-menu s'affiche.



Vous pouvez (pour les programmes de 0 à 30) donner un nom (de 5 caractères au maximum) aux émetteurs trouvés. Si vous avez choisi un numéro du programme au delà de 30, PR 0 .. 30 clignote sur le menu. Dans ce cas, continuer avec operation (7).



- Appuyez sur 1 pour choisir le premier caractère.
- > Une flèche indique la position.



- A l'aide de of +, choisissez le caractère désiré ou un espacement (l'espacement se trouve après le Z ou avant le 0).
- Appuyez sur 2, 3, 4 et 5 et utilisez de nouveau — ou + pour le 2ème, 3ème, 4e et 5ème caractère.

Avez-vous choisi le nom correct?

- 7 Appuyez sur MENU.Le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.
- (3) Choisissez le chiffre pour MEMORISATION.
 > L'émetteur est alors mémorisé et le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.


Présélection des émetteurs suivants

• Répétez les opérations (1) à (8).

Voyez au paragraphe 'Fonctions spéciales' (à la fin du présent chapitre) comment vérifier les émetteurs déjà présélectionnés.

Vous avez présélectionné tous les émetteurs que vous désirez:

(Abandon des menus)




• Appuyez sur OFF pour quitter les menus.


Fonctions spéciales


a. Réglage fin des émetteurs (si nécessaire)

Si en fonction d'incidences locales la réception n'est pas optimale, il peut être possible d'améliorer la réception.




- Appuyez, si nécessaire, une ou plusieurs fois sur OFF pour abandonner temporairement les menus.
- Choisissez le numéro du programme de l'émetteur déjà présélectionné.





> Le menu langage s'affiche.



• Choisissez de nouveau le langage. > Le menu MISE EN SERVICE s'affiche.




- Choisissez le chiffre pour PROGRAMMES.
- > Le sous-menu s'affiche.




- Choisissez le chiffre pour MANUELLEMENT.
- > Le sous-menu s'affiche.




- Choisissez le chiffre pour REGLAGE FIN.
- > Le sous-menu s'affiche.





 Appuyez sur — ou + pour améliorer éventuellement la réception. > Les 4 derniers chiffres de la fréquence changent.

Il est impossible d'améliorer la réception:



 Appuyez une ou plusieurs fois sur OFF pour quitter les menus.

Vous voulez mémoriser le nouveau réglage:




- Appuyez sur MENU. > Le menu MANUELLEMENT est affiché de nouveau.
- Choisissez le chiffre pour MEMORISATION. > L'émetteur est de nouveau présélectionné.
- Appuyez une ou plusieurs fois sur OFF pour quitter les menus.

b. Appel de la liste des programmes


A des fins de contrôle, vous pouvez afficher sur l'écran une liste donnant les noms et les numéros des programmes présélectionnés.

(Seuls les 30 premiers émetteurs présélectionnés figurent dans cette liste.)



 Appuyez, si nécessaire, sur \$\ightarrow\$ (sur le téléviseur).

> Le menu langage apparaît.



- Choisissez de nouveau le langage.
 Le menu MISE EN SERVICE
- s'affiche.



- Choisissez le chiffre pour PROGRAMMES.
- > Le sous-menu s'affiche.

1 AUTOMATIQUE 2 FREQUENCE 3 MANUELLEMENT				PROGRAI	MMES	
	1 A	UTO	MATIC	UE		
3 MANUELLEMENT						
	3 M	ANU	ELLE	MENT		


 Choisissez le chiffre pour MANUELLEMENT.

> Le sous-menu s'affiche.

MANUEL	LEMENT
1 RECHERCHE	5 FREQUENCE
2 NUMERO DU PROG.	6 SYSTEME
3 NOM DU PROG.	7 REGLAGE FIN
4 MEMORISATION	8 LISTE DES PROG.

- Choisissez le chiffre pour LISTE DES PROG.
- > La liste des programmes s'affiche.

LIST	E DES PROGRA	AMMES
PR. NOM	PR. NOM	PR. NOM
0 VIDEO	12	24
1 TF 1	13	25
2 BBC 2	14	26
3	15 16	27 28
5	17	29
6	18	30
7	19	
8 9	20 21	EXT1
10	22	EXT2
11	23	EXT3 SVHS
	retour: mei	nu arr.: off




 Appuyez sur MENU pour revenir au menu MANUELLEMENT ou sur OFF pour quitter les menus.

c. Choix du nom et du système de télévision des appareils connectés

Il est possible de donner un nom aux appareils connectés et aussi de choisir à l'avance le système de télévision sur lequel ils fonctionnent.

Connecté via: Exemple de nom: Indication sur l'écran: EXTERNAL 1 3 'CAM' pour EXT1 caméscope 'CDV' pour lecteur de CD-vidéo EXT1 VIDEO EXTERNAL 2 → 'VIDEO' pour EXT2 magnétoscope 'SVHS' pour S.VHS AUDIO/VIDEO IN/OUT (face arrière du magnétoscope Super-VHS EXT2 téléviseur) S.VHS/R AUDIO L INPUT 'SVHS' pour (façade du téléviseur) magnétoscope Super-VHS EXT3

Dès que l'appareil connecté est utilisé, l'indication EXT1, EXT2 ou EXT3 et éventuellement le nom mémorisé, s'affiche sur l'écran à titre de confirmation.



Appuyez, si nécessaire, sur \$\(\) (sur le téléviseur).


> Le menu langage s'affiche sur l'écran.

LANGUAGE SELECTION	ON	
1 ENGLISH		
2 DEUTSCH		
3 FRANCAIS		
4 ITALIANO		
5 NEDERLANDS		
select: 1-5	-4	===
select: 1-5	stop:	011

 Choisissez de nouveau le langage.
 Le menu MISE EN SERVICE s'affiche.


			`	
	MISE EN S	ERVICE		
1 PROGRA	MMES S EXTERIEUR			
3 NUMERO	S PAGES TX1	•		
4 MEMORI	ISATION REGI	AGES PR	EF.	
cholx: 1-	4 retour:	menu	arr.:	off


- Choisissez le chiffre pour SOURCES EXTERIEURES.
- > Le sous-menu s'affiche.



• Choisissez le chiffre pour EXT1, EXT2 ou EXT3.

> Le sous-menu de EXT1, EXT2 ou EXT3 s'affiche.





 Appuyez sur 1 et choisissez le premier caractère du nom à l'aide de — ou +.




- Appuyez sur 2, 3, 4 et 5 et utilisez de nouveau — ou + pour le 2ème, 3ème, 4ème en 5ème caractère.
- Choisissez, si nécessaire, le chiffre correspondant (6 ou 7) au système de télévision désiré.

Vous avez choisi le nom et le système de télévision?



- Appuyez sur MENU.
 Le menu SOURCES EXTERIEURES réapparaît.
- Choisissez le chiffre pour MEMORISATION.
- > Le nom et le système de télévision sont alors mémorisés. Vous voyez un instant la liste des programmes avec, en bas à droite, le nom qui vient d'être mémorisé.




 Appuyez sur MENU pour revenir au menu MISE EN SERVICE ou sur OFF pour quitter les menus.

UTILISATION DU TELEVISEUR

3


Mise en et hors service

Mise en service



Appuyez sur ①.


> Un voyant rouge ou vert s'allume.



> Si le voyant vert ① et l'écran s'allume. le téléviseur est en service.

Le voyant rouge () s'allume et l'écran ne s'allume pas?

> Le téléviseur est en mode veille.




 Appuyez sur une touche chiffrée, ou sur □, P △ ou ▽ (sur la télécommande), ou appuyez sur P ▲ ou ▼ (sur le téléviseur) pour mettre le téléviseur en service.

Mise hors service

Appuyez de nouveau sur ①.

Choix des programmes (émetteurs)




Appuyez, le cas échéant, sur → pour vérifier le numéro du programme que vous regardez actuellement. Le numéro reste affiché jusqu'à ce que vous appuyez de nouveau sur →.

1. Choix des émetteurs avec la télécommande

Programmes numéro 0 à 9:

 Si l'écran affiche un numéro du programme (PR) compris entre 0 et 9, vous pouvez choisir directement les numéros de 0 à 9.

L'écran affiche un numéro PR compris entre 10 et 59:




 Appuyez sur -!-- jusqu'à ce que PR apparaisse, puis choisissez le numéro du programme désiré.

Programmes numéro 10 à 59:

• Si PR 10 à PR 59 est sur l'écran, vous pouvez choisir directement les programmes de numéro 10 à 59.

L'écran affiche un numéro PR compris entre 1 et 9:



 Appuyez sur -!-- jusqu'à ce que PR -apparaisse, puis choisissez le numéro désiré.

Après le choix d'un programme, son numéro s'affiche sur l'écran pendant 2 à 3 secondes, ainsi qu'éventuellement le nom de l'émetteur correspondant.

Une des indications suivantes relatives au son* peut également être affichée.

- STEREO en blanc

: reproduction en stéréophonie : reproduction en monophonie


STEREO en rougeDUAL I ou II

: le programme est émis en 2 langues

DIGITAL AVAILABLE : la réception avec son numérique est possible (seulement pour les pays scandinaves)

* Pour plus de détails, voyez le paragraphe 'Modification des réglages du SON à l'aide des menus' dans le présent chapitre.

Contrôle rapide des divers programmes




Appuyez successivement sur P

ou P

ou P

.

2. Choix des émetteurs à l'aide des touches du téléviseur




 Appuyez sur P ▲ ou ▼ (ou maintenez-la enfoncée) pour passer à un programme du numéro plus bas ou plus élevé.

Si l'écran affiche l'indication 'Mode verrouillage MARCHE' en lettres rouges, vous devez tout d'abord neutraliser le dispositif de verrouillage, comme décrit à la fin du présent chapitre.

Modification des réglages image et son

L'image et le son sont préréglés suivant des valeurs préférentielles effectuées en usine. Vous pouvez modifier ces réglages à votre gré, quel que soit le programme que vous regardez. Les réglages préférentiels restent toutefois en mémoire et peuvent être rétablis à tout moment.


1. Modification du volume à l'aide des touches du téléviseur



Appuyez sur ∠ ▲ ou ▼.

Si l'indication 'Mode verrouillage MARCHE' s'affiche en lettre rouges, vous devez d'abord neutraliser le dispositif de verrouillage, comme décrit à la fin du présent chapitre.

2. Modification des réglages à l'aide des touches de la télécommande



Volume

Appuyez sur ∠ — ou +.


Saturation de couleur

Appuyez sur 3 △ ou ▽.

Luminosité

Appuyez sur ☼ △ ou ▽.

3. Modification des réglages de l'IMAGE à l'aide des menus



 Appuyez sur MENU (sur la télécommande).

> Le MENU PRINCIPAL apparaît.

MEN	U PRINCIPAL
1 IMAGE 2 SON	4 LISTE DES PROG. 5 PARTICULARITES
3 SELECTION SC	URCE
choix: 1-5	arret: off

123 4 5 6 7 8 9 Choisissez le chiffre pour IMAGE.

> Le sous-menu apparaît.

IMAGE

6 DTI	ARRET MARCHE
4 DEFINITION 5 TEINTE	
3 SATURATION	
2 CONTRASTE	
1 LUMINOSITE	

retour: menu

Dès que vous choisissez un chiffre dans ce menu, la barre noire du réglage à modifier devient jaune.

cholx: 1-6,-,+

LUMINOSITE

 Choisissez le chiffre pour LUMINOSITE et modifiez le réglage à l'aide de - ou +.

CONTRASTE

 Choisissez le chiffre pour CONTRASTE et modifiez le réglage à l'aide de - ou +.

SATURATION

 Choisissez le chiffre pour SATURATION (de couleur) et modifiez le réglage à l'aide de - ou +.

DEFINITION

 Choisissez le chiffre pour DEFINITION (de l'image) et modifiez le réglage à l'aide de - ou +.

DTI ('amélioration des transitions couleur')

 Choisissez le chiffre pour DTI, puis DTI ARRET ou MARCHE à l'aide de ou +.

> Votre choix est indiqué par un cadre blanc.

TEINTE (seulement pour les émissions en NTSC)


• Choisissez le chiffre pour TEINTE et modifiez le réglage à l'aide de - ou +.

Abandon du menu de réglage de l'IMAGE




Appuyez sur MENU pour revenir au MENU PRINCIPAL ou appuyez sur OFF pour quitter les menus.


4. Modification des réglages du SON à l'aide des menus



Appuyez sur MENU.


> Le MENU PRINCIPAL apparaît sur l'écran





Choisissez le chiffre pour SON.

> Le sous-menu apparaît.



Dès que vous choisissez un chiffre dans ce menu, le réglage à modifier devient jaune ou le sous-menu apparaît.

VOLUME


 Choisissez le chiffre pour VOLUME et modifiez le réglage à l'aide de — ou +.

BALANCE


 Choisissez le chiffre pour BALANCE et modifiez le réglage à l'aide de — ou +.

EGALISEUR (graves/aiguës)

- Choisissez le chiffre pour EGALISEUR.
- > Le sous-menu apparaît sur l'écran.




 Choisissez 1, 2, 3, 4 ou 5 et modifiez les réglages à l'aide de — ou +.
 Dès qu'un chiffre est choisi, le choix est affiché en rouge.



Appuyez sur MENU pour revenir au menu SON.

CASQUE

Choisissez le chiffre pour CASQUE.
 Le sous-menu s'affiche.




Si un programme est émis en deux langages, et seulement dans ce cas, le menu offre le choix BILINGUE I ou II (le langage synchronisé ou le langage original).

- Choisissez, si nécessaire, le chiffre pour VOLUME.
- Modifiez le volume d'écoute au casque à l'aide de — ou +.

Le menu propose également le choix BILINGUE?

 Choisissez, si possible, le chiffre pour BILINGUE et choisissez le langage I ou II à l'aide de — ou +.
 Votre choix est encadré en blanc.



• Appuyez sur MENU pour revenir au menu SON.

Son SPATIAL

 Choisissez le chiffre pour le son SPATIAL, puis choisissez ou non la reproduction en son spatial, ARRET ou MARCHE, à l'aide de — ou +.
 Votre choix est encadré en blanc.

Si deux haut-parleurs optionels sont branchés aux prises R REAR L (haut-parleur arrière droit et gauche) en cas d'émission MONO, il faut mettre en service le son SPATIAL pour activer ces deux haut-parleurs.

STEREO

- Choisissez le chiffre pour STEREO et mettre sur ARRET ou MARCHE á l'aide de ou +.
- > Votre choix est encadré en blanc.

Afin de créer un effet de distribution ambiante en cas d'émission STEREO, il suffit de brancher les deux haut-parleurs supplémentaires (livrés en option).

DIGITAL (seulement pour les pays scandinaves) Si DIGITAL figure dans le menu, vous pouvez choisir entre son analogique et son digital.


• Choisissez le chiffre pour DIGITAL et optez pour ARRET ou MARCHE à l'aide de — ou +.

BILINGUE

Ce choix est proposé par le menu uniquement si le programme émis est en deux langages (le langage synchronisé et le version original).

Choisissez le chiffre pour
 BILINGUE, puis choisissez le langage l
 ou le langage II à l'aide de — ou +.
 Le langage choisi est indiqué par un cadre blanc.


Abandon du menu SON



 Appuyez sur MENU pour revenir au MENU PRINCIPAL ou appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Rappel des réglages préférentiels

Quel que soit le programme que vous êtes en train de regarder, vous pouvez rétablir les réglages préférentiels après les avoir modifiés.




 Appuyez sur PP (sur la télécommande).

Réglage des valeurs préférentielles de l'image et du son

(Attention! Cette opération a pour effet de supprimer les réglages préférentiels effectués en usine.)

 Modifiez les réglages de l'image et du son comme décrit au paragraphe 'Modification des réglages image et son'.

Appuyez sur > (sur le téléviseur).




> Le menu langage s'affiche de nouveau.

LANGUAGE SELEC	TION	囯
1 ENGLISH 2 DEUTSCH		
3 FRANCAIS		
4 ITALIANO 5 NEDERLANDS		
select: 1-5	stop:	off

 Choisissez de nouveau le langage.
 Le menu MISE EN SERVICE s'affiche.



 Choisissez le chiffre pour MEMORISATION REGLAGES PREF.
 Les nouveaux réglages de l'image et du son sont mémorisés. A titre de confirmation, le texte est momentanément affiché en jaune.



 Appuyez sur OFF pour quitter les menus.


Appel de la liste des programmes

Vous pouvez afficher sur l'écran une liste indiquant le numéro du programme et le nom des émetteurs déjà présélectionnés. (Seuls les 30 premiers émetteurs présélectionnés figurent sur la liste.)



Appuyez sur MENU.


> Le MENU PRINCIPAL s'affiche sur l'écran.



• Choisissez le chiffre pour LISTE DES PROG.

> La liste des programmes s'affiche.

LIST	E DES PROGR	AMMES
PR. NOM	PR. NOM	PR. NOM
0 VIDEO 1 TF 1 2 BBC 2 3 4	12 13 14 15	24 25 26 27 28
6 7 8 9 10	18 19 20 21 22	23 30 EXT1 EXT2 EXT3 SVHS
choix: 0-9,	-,+	retour: menu




 Appuyez sur MENU pour revenir au MENU PRINCIPAL ou appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Mise en veille du téléviseur

Vous pouvez laisser le téléviseur en mode veille. La télécommande vous permet dans ce cas de mettre le téléviseur en service ou en veille. Il est toutefois conseillé d'arrêter le téléviseur par l'interupteur marche/arrêt l de temps en temps, afin d'éviter d'éventuelles taches de couleur sur l'image. (Voyez 'MODE VERROUILLAGE' à la fin du présent chapitre, si vous voulez interdire l'utilisation du téléviseur par des personnes non autorisées lorsqu'il est en mode veille.)

Il y a deux manières de mettre le téléviseur en mode veille:

Méthode 1. Immédiatement




Appuyez sur ().

> Le voyant rouge () s'allume.

Méthode 2. Après un temps programmé

Avec cette méthode, vous pouvez déterminer vous-même au bout de combien de temps le téléviseur doit se mettre en mode veille (au maximum 9 heures et 59 minutes).



Appuyez sur MENU.

> Le MENU PRINCIPAL s'affiche à l'écran.

MENU PRINCIPAL		
1 IMAGE 4 LISTE DES PROG. 2 SON 5 PARTICULARITES 3 SELECTION SOURCE		
choix: 1-5 arret: off		

• Choisissez le chiffre pour PARTICULARITES.


> Le sous-menu s'affiche.




 Choisissez le chiffre pour ARRET PROGRAMMABLE.

> Le sous-menu s'affiche.


ARRET PROGRAMMABLE			
HEURE:	0:00	ARRET MA	RCHE
choix:	0-9,-,+	retour:	menu



 A l'aide des touches chiffrées, choisissez le temps (en heures et minutes) au bout duquel le téléviseur doit se mettre en mode veille. (Indiquer toujours 3 chiffres, par exemple 1:22 ou 0:44.)




- Appuyez sur ou + pour mettre la minuterie de mise en mode veille en MARCHE ou à l'ARRET.
- > Votre choix est encadré en blanc.



- Appuyez sur OFF pour quitter les menus.
- > Pendant la dernière minute avant le passage en mode veille, une barre rouge dont la longueur diminue progressivement est visible en haut de l'écran.
- > Une fois la barre rouge disparue, le téléviseur se met automatiquement en mode veille et le voyant rouge d' s'allume.

Contrôle de la minuterie d'arrêt programmable




- Appuyez sur → pour vérifier combien de temps le téléviseur restera encore en service.
- > La durée programmée est affichée sur l'écran.

Mise à l'arrêt de la minuterie

La minuterie peut à tout moment être mise à l'arrêt.

- Choisissez de nouveau le menu ARRET PROGRAMMABLE en procédant comme décrit ci-dessus.
- Mettez la minuterie à l'ARRET à l'aide de —.

Remise en service du téléviseur à partir de mode veille



 Appuyez sur une touche chiffrée (de la télécommande) ou sur □, P △ ou

Contrôle du numéro du programme ou de la minuterie d'arrêt programmable (OSD = On Screen Display)


Vous pouvez contrôler à tout instant le numéro du programme que vous regardez et le nom de l'émetteur, si vous lui avez attribué un nom, ainsi que la minuterie d'arrêt programmable.



- Appuyez sur 団.
- > Le numéro du programme, son nom et éventuellement le temps restant avant l'arrêt programmé apparaissent à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur → pour faire disparaître ces informations de l'écran.

Mise en marche ou arrêt de l'OSD permanent

Vous pouvez rendre les numéros de programme visibles en permanence sur l'écran.



Appuyez sur MENU.

> Le MENU PRINCIPAL s'affiche.

MENU PRINCIPAL 4 LISTE DES PROG. 5 PARTICULARITES IMAGE SELECTION SOURCE 1-5


 Choisissez le chiffre pour PARTICULARITES.


> Le sous-menu s'affiche.

PARTICULARITES MODE VERROUILLAGE ARRET PROGRAMMABLE OSD PERMANENT 1-3


Choisissez le chiffre pour OSD PERMANENT.

> Le sous-menu s'affiche.






- Appuyez sur ou + pour mettre l'OSD permanent en MARCHE ou à l'ARRET.
- > Votre choix est encadré en blanc.



- Appuyez sur OFF pour quitter les menus.
- > Le numéro du programme apparaît en haut à droite de l'image (en vert) au bout de quelques secondes.

Les numéros de programme restent affichés sur l'écran jusqu'à ce que l'OSD permanent soit remis à l'ARRET.

Suppression du son




- Appuyez sur IX.
- Le son est interrompu.

Rétablissement du son

Appuyez de nouveau sur ■3.

Verrouillage du téléviseur

Si le dispositif de verrouillage est en marche, le téléviseur ne peut être mis en service qu'à l'aide de la télécommande.



Appuyez sur MENU.

> Le MENU PRINCIPAL s'affiche sur l'écran.



Choisissez le chiffre pour PARTICULARITES.


> Le sous-menu s'affiche.



Choisissez le chiffre pour MODE VERROUILLAGE.


> Le sous-menu s'affiche.

MODE VERROUILLAGE			
ARRET MARCHE			
choix:	-,+	retour:	menu



Appuyez sur + pour activer le dispositif de verrouillage (MARCHE).


> Votre choix est encadré en blanc.



Appuyez sur 🖒 si vous voulez mettre le téléviseur immédiatement en mode veille ou choisissez à l'aide de la minuterie le temps au bout duquel le téléviseur devra se mettre dans le mode veille (voir la méthode 2 décrite au paragraphe 'Mise en veille du téléviseur').

Déverrouillage


- Appuyez sur une touche chiffrée (de la télécommande) ou sur □, P マ ou
- Appuyez sur MENU. > Le MENU PRINCIPAL s'affiche sur l'écran.
- Choisissez le chiffre pour PARTICULARITES puis pour MODE VERROUILLAGE.



- Appuyez sur pour neutraliser le dispositif de verrouillage (ARRET). > Votre choix est encadré en blanc.
- Appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Indication de l'heure (en mode télétexte WST)

Vous pouvez toujours obtenir l'indication de l'heure, si l'émetteur dont vous regardez le programme émet en télétexte. (Il n'est pas nécessaire que le téleviseur fonctionne alors dans le mode télétexte.)



- Réappuyez sur pour supprimer l'indication de l'heure.

TELETEXTE

4

Généralités

Suivant les émetteurs de télévision que vous pouvez capter dans le pays où vous résidez, il vous est possible grâce à ce téléviseur de recevoir trois systèmes de télétexte 'accéléré' (WST, FLOF ou TOP).

Ces systèmes vous permettent de sélectionner les pages télétexte au moyen de 4 touches de couleur de 'sélection rapide' sur la télécommande. Chaque système télétexte indique la touche de 'sélection rapide' que vous pouvez utiliser.


Dans les trois systèmes vous pouvez également employer les touches chiffrées (pour la sélection de numéros de pages) ainsi que les touches télétexte spéciales (reportez-vous au paragraphe 'Fonctions télétexte spéciales').


1. Système télétexte WST (WST = World System Teletext) (Ce système est toujours employé lorsqu'il n'y a pas d'émissions télétexte FLOF ou TOP.)

Lisez à ce sujet le paragraphe 'Utilisation du télétexte WST'.


- 2. Système télétexte FLOF (FLOF = Full Level One Features) (Actuellement utilisé par les émetteurs britanniques, les émetteurs satellite de langue anglaise ainsi que les émetteurs espagnols. Il sera utilisé par l'Italie dans un avenir proche. On s'attend à ce que d'autres pays adoptent ce système.) Lisez à ce sujet le paragraphe 'Utilisation du télétexte FLOF'.
- 3. Système Télétexte TOP (TOP = Table Of Pages) (Actuellement uniquement utilisé en Allemagne.) Lisez à ce sujet le paragraphe 'Utilisation du télétexte TOP'.

Mise en service du télétexte





- Appuyez sur 🖹.
- > Le sommaire (la page d'index) apparaît sur l'écran.



- > Le voyant vert TXT s'allume (sur le téléviseur).
- > En haut de l'écran apparaissent les données suivantes:
- le numéro de la page visualisée
- le nom de l'émetteur télétexte
- un compteur de pages
- le jour, la date et l'heure.
- > Une ligne d'information apparaît en bas de l'écran et vous permet d'identifier le système télétexte.

Identification des systèmes télétexte

Ligne d'information WST:

(rouge)

(bleu)

Ligne d'information FLOF (dans la langue de l'émetteur TV):

sujet (rouge)

sujet (vert)

sujet (jaune) (bleu)

Ligne d'information TOP (dans la langue de l'émetteur TV):

(rouge)

rubrique (vert)

sujet (jaune)


+++ (bleu)

Les données de la ligne d'information en bas de l'écran renvoient à la touche de 'sélection rapide' **ROUGE, VERTE, JAUNE** ou BLEUE sur la télécommande.

Si vous voulez toujours rappeler les mêmes pages d'un émetteur TV déterminé, vous pouvez mémoriser ces pages préférées dans l'index mémoire du téléviseur.

Lisez à ce sujet le paragraphe 'Mémorisation des pages préférées de télétexte' à la fin de ce chapitre.

Mise hors service du télétexte




Appuyez à nouveau sur E.

Utilisation du télétexte WST

(Le télétexte doit être en service.)

Choix des numéros de page




- Choisissez à l'aide des touches chiffrées le numéro de la page souhaitée (toujours 3 chiffres, par exemple 650).
- > Dès que le premier chiffre est choisi, l'indication P6?? (par example) apparaît en haut à gauche de l'écran. La présence d'un ou plusieurs points d'interrogation signale que le choix n'est pas encore terminé.
- > Dès que le numéro a été entièrement composé, le compteur de pages défile jusqu'à ce qu'il ait trouvé la page qui est alors visualisée.

Le compteur continue de défiler?

• Choisissez un autre numéro de page.


Vous pouvez maintenant également utiliser les touches 'sélection rapide' pour appeler les pages précédentes ou suivantes.

sélection de pages par l'intermédiaire des touches 'sélection rapide'




Choix du numéro de page immédiatement suivant

 Appuyez sur la touche BLEUE. > La page immédiatement suivante apparaît (par exemple la page 502 succède à la page 501).



 Appuyez sur ∃► pour appeler la page suivante.



Choix du numéro de page précédent

 Appuyez sur la touche ROUGE. > La page précédente apparaît (la page 410 vient par exemple après la page 411).

Rappel de l'index

Choisissez le numéro de page pour l'index (la plupart du temps la page 100).




 Appuyez sur (i) pour appeler directement l'index.

Lisez également les paragraphes 'Fonctions télétexte spéciales' et 'Mémorisation des pages préférées de télétexte'.

Utilisation du télétexte FLOF

(Le télétexte doit être en service.)

Choix des pages au moyen des touches 'sélection rapide'



Appuyez sur la touche ROUGE, VERTE, JAUNE ou BLEUE pour choisir dans la ligne d'information le sujet dans la couleur correspondante (par exemple Météo, Tennis, Index TV, etc.). > La page sur le sujet en question apparaît et une nouvelle ligne d'information apparaît au bas de la




Choix de la page immédiatement suivante

Appuyez sur E▶.


> La page immédiatement suivante . apparaît directement (la page 121 succède à la page 120).

S'il apparaît dans la ligne d'information un signe blanc dans un cadre rouge et un signe + bleu foncé dans un cadre bleu clair




 Appuyez sur la touche ROUGE pour appeler le numéro de la page précédente.

Οl



 Appuyez sur la touche BLEUE pour appeler le numéro de la page suivante.

Rappel de l'index



Appuyez une ou plusieurs fois sur

 jusqu'à ce que l'index apparaisse à
nouveau.

Lisez également les paragraphes 'Fonctions télétexte spéciales' et 'Mémorisation des pages préférées télétexte'.

Utilisation du télétexte TOP

(Le télétexte doit être en service.)


Choix des pages au moyen des touches 'sélection rapide' Les pages diffusées sont réparties par l'émetteur TV en grands groupes (rubriques).

Les rubriques sont elles-mêmes à nouveau subdivisées en petits groupes (sujets).



Choix de la rubrique


- Appuyez sur la touche VERTE jusqu'à ce que la rubrique souhaitée apparaisse sur l'écran.
- > Il apparaît chaque fois dans la ligne d'information, en vert, la rubrique immédiatement suivante.
- > Après la sélection de la dernière rubrique apparaît à nouveau dans la ligne d'information la première rubrique.



Choix du sujet

- Appuyez sur la touche JAUNE jusqu'à ce que le sujet désiré apparaisse.
- > Il apparaît chaque fois dans la ligne d'information, en jaune, le sujet immédiatement suivant.
- > Après la sélection du dernier sujet apparaît à nouveau dans la ligne d'information le premier sujet.

Si un seul sujet est présent, il n'apparaît alors aucun sujet suivant dans la ligne d'information.



Appel de la page suivante sur ce sujet

- Appuyez sur la touche BLEUE.
- > La page suivante sur ce sujet apparaît (par exemple la page 565 peut apparaître après la page 560).
- > Après la sélection de la dernière page apparaît à nouveau dans la ligne d'information la première page sur ce sujet.



Appel de la page précédente sur ce sujet

- Appuyez sur la touche ROUGE.
 La page précédente sur ce sujet apparaît (par exemple la page 400 peut
- apparaître après la page 410).


 > Après la sélection de la première page apparaît à nouveau dans la ligne d'information la dernière page sur ce

Lorsqu'il n'existe qu'une page sur ce sujet, il n'apparaît alors dans la ligne d'information aucune information rouge ou bleue.

sujet.

Rappel de l'index

Appuyez sur ①.



Appuyez sur 🗐.

Choix des pages avec les touches chiffrées

ou



- Choisissez à l'aide des touches chiffrées le numéro de la page souhaitée (toujours 3 chiffres, par exemple 650).
- > Dès que le premier chiffre est choisi, l'indiation P6?? (par exemple) apparaît en haut à gauche de l'écran. La présence d'un ou plusieurs points d'interrogation signale que le choix n'est pas encore terminé.
- > Dès que le numéro a été composé entièrement, le compteur de pages défile jusqu'à ce qu'il trouve la page qui est alors visualisée.

Si le numéro de la page sélectionnée apparaît en rouge en haut à gauche, cela signifie que la page choisie n'est pas diffusée.

• Choisissez un autre numéro de la page.


Lisez également les paragraphes 'Fonctions télétexte spéciales' et 'Mémorisation des pages préférées télétexte'.

Fonctions télétexte spéciales

(Le télétexte doit être en service.)

Ces fonctions spéciales sont utilisables dans les 3 systèmes de télétexte.

Télétexte et programme de télévision simultanément




- Appuyez sur ②.
- > La page de télétexte se superpose au programme de télévision.

Retour au télétexte seul

Appuyez à nouveau sur ☑.

Arrêt momentané du télétexte




- Appuyez sur X.
- > Vous revenez sur le programme de télévision.
- > Le voyant vert TXT (sur le téléviseur) reste allúmé.

Remise en service du télétexte

Appuyez à nouveau sur X.


Choix du doublement en hauteur du texte



- Appuyez sur +.
- La moitié supérieure de la page apparaît en double hauteur de texte.
- Appuyez à nouveau sur +. > La moitié inférieure de la page apparaît en double hauteur de texte.
- > La page est de nouveau affichée avec une hauteur de texte normale.

Appel d'informations cachées

Certaines pages contiennent des informations cachées, par exemple les solutions à des énigmes, mots croisés...



- Appuyez sur ?.
- > L'information cachée apparaît.

Disparition des informations cachées

Appuyez à nouveau sur ?.


Appel du sous-titrage par télétexte

Consultez votre quide des programmes pour savoir si l'émetteur diffuse du télétexte avec sous-titrage.


- Choisissez au moyen des touches chiffrées le numéro de la page indiquée dans le guide.
- > Le programme de télévision et les sous-titres apparaissent.

Arrêt de l'alternance des pages

Il se peut que la page choisie soit divisée en sous-pages. Ces sous-pages alternent par roulement sur l'écran (la sous-page 4/14 apparaît automatiquement après la sous-page 3/14, etc...).




- > La sous-page reste affiché.
- > HALT apparaît en haut à droite.



Appel de la sous-page suivante

- Appuyez sur E▶.
- > La sous-page suivante apparaît immédiatement.



Reprise de l'alternance


- Appuyez à nouveau sur 🛧.
- > Les sous-pages apparaissent à nouveau automatiquement l'une après l'autre sur l'écran.

Mémorisation des pages préférées de télétexte


Indépendamment du programme que vous êtes en train de regarder, il est possible de mémoriser dans un index les 20 numéros de pages plus fréquemment utilisées (ou les pages préférées) et le numéro du programme correspondant. Si après mise en mémoire, vous choisissez un numéro de programme, vous pouvez appeler rapidement les pages de télétexte memorisées.

Composition de l'index

(Le télétexte ne doit pas être en service.)



> Le menu langage s'affiche.



- Choisissez le langage souhaité.
- > Le menu MISE EN SERVICE s'affiche.



- Choisissez le chiffre pour NUMEROS PAGES TXT.
- > Le sous-menu s'affiche.



- Appuyez sur 1 pour SELECTION.
- > L'index s'affiche sur l'écran.
- > La première ligne est indiquée par une barre rouge.

Remplissage de l'index vide (Reconnaissable à à chaque ligne.)

PROGRAMME	PAGE
- THOUTAMME	
	
• • •	
• •	• • •
• •	• • •
• •	• • •
	• • •
	• • •
	•••
	• • •
• •	• • •
• •	• • •
• •	• • •
	•••
l ::	• • •
::	• • •
choix: 0-9,-,+	retour: menu

• Choisissez le numéro du programme souhaité (toujours à 2 chiffres, par exemple 01 ou 12) puis le numéro de la page (toujours à 3 chiffres, par exemple 450).

Répétez cette opération pour les numéros du programme et des pages suivantes.

Procédez maintenant comme décrit au paragraphe 'Consignation de données dans la mémoire'.

> Ajout/Insertion de lignes dans l'index (Śi l'index n'est pas encore saturé.)

l	PROGRAMME	PAGE	
	01	101	
	01	107	
	01	116	
	01	134	
	03	204	
	03.	214	
	03	226	
ł	03	236	
ŀ	04	242	
	04	256	
	• •		
	• •	• • •	
	• •	• • •	
	• •	• • •	
	• •	• • •	
	• •	• • •	
	• •	• • •	
!	• •	• • •	
	• •	• • • •	
choix:	0-9,-,+	retour:	menu




- Choisissez à l'aide de ou + une ligne vide ou bien l'emplacement où vous désirez insérer une ligne. > La barre rouge indique la ligne
- Indiquez le numéro du programme et de la page.
- > Les données figurant sous la ligne choisie se déplacent d'une position vers le bas.

Procédez maintenant comme décrit au paragraphe 'Consignation de données dans la mémoire'.

Modification/Effacement de lignes dans l'index

(Si l'index est saturé.)

PROGRAMME	PAGE	
01	101	
01	107	
01	116	
01	134	
03	204	
03	214	
03	226	
03	236	
04	242	
04	256	
• •		
••	• • •	
••	• • •	
• •		
••	• • •	
• •	• • •	
••	• • •	
••	• • •	
• •	• • •	
• •		
cholx: 0-9, -, +	retour:	menu




- Choisissez à l'aide de ou + la ligne dont vous voulez modifier ou effacer les données.
- > La barre rouge indique la ligne choisie.



- Appuyez sur ♦.
- > Les données contenues dans la ligne sont effacées.
- Indiquez les nouvelles données.

Procédez maintenant comme décrit au paragraphe 'Consignation de données dans la mémoire'.

Consignation de données dans la mémoire'



- Appuyez sur MENU après avoir indiqué les données.
- > Le menu pour NUMEROS PAGES TXT s'affiche à nouveau.
- Appuyez sur 2 pour MEMORISATION.
- > L'index s'affiche pendant quelques secondes en rouge et les données sont mémorisées.



Appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Appel des pages de télétexte mises en mémoire


Vous pouvez appeler de deux façons les pages mises en mémoire:

- 1. Appel des numéros de pages mis en mémoire (un à un) (Le télétexte doit tout d'abord être mis hors service.)
 - Choisissez un programme pour lequel des pages ont été mémorisées.
 - Appuyez sur
 pour mettre le télétexte en service.




- Appuyez sur haque fois que vous désirez accéder à la page mémorisée suivante de ce programme.

Appel des números de pages mémorisées pour d'autres programmes




- Choisissez le nouveau numéro de programme pour lequel des pages ont été mémorisées.
- Appuyez encore une fois sur pour remettre le télétexte en service.
- Appuyez sur pour appeler les pages mémorisées de ce programme.



2. Appel des pages mémorisées à l'aide des touches 'sélection rapide'


(Le télétexte doit tout d'abord être mis hors service.)

• Choisissez un programme pour lequel des pages ont été mémorisées.






- Appuyez sur MENU pour appeler la première page mémorisée de ce programme.
- > Il apparaît dans la ligne
- d'information:
- en ROUGE la page précédente que vous pouvez appeler ('- xxx').
- en BLANC la page visualisée ('<--yyy-->').
- en BLEU la page suivante que vous pouvez appeler ('zzz +').



Appel de la page mémorisée suivante


Appuyez sur la touche BLEUE.

> Lorsque la dernière page mémorisée de l'index se trouve sur l'écran, la première page mémorisée peut être appelée de l'index et apparaître sur l'écran par simple pression sur la touche BLEUE.



Appel de la page mémorisée précédente

 Appuyez sur la touche ROUGE.
 Lorsque la première page mémorisée de l'index se trouve sur l'écran, la dernière page mémorisée de l'index peut apparaître par simple pression sur la touche ROUGE.



Rappel de la première page mémorisée

Appuyez sur i.

Lorsque l'une des pages mémorisées se compose de sous-pages, ces sous-pages n'alternent pas automatiquement par roulement.

POSSIBILITES DE BRANCHEMENT

5

Branchement d'un magnétoscope (ou autre appareil)

L'appareil peut être branché de manière suivante:

Méthode a. A la prise d'antenne ¬r.

(Pour le branchement d'un appareil avec câble d'antenne, par exemple un magnétoscope.)

Méthode b. A la prise péritélévision EXTERNAL 1 3

(=EXT1)

(Pour le branchement d'appareils équipé d'un câble péritélévision par exemple un caméscope, un lecteur de CD-Vidéo ou un ordinateur.)

Méthode c. A la prise péritélévision VIDEO EXTERNAL 2 3

(=EXT2)

(Pour le branchement d'un magnétoscope équipé

d'un câble péritélévision.)

Méthode d. Aux prises S.VHS AUDIO/VIDEO IN/OUT sur la

face arrière du téléviseur (= EXT2)

(Pour le branchement d'un magnétoscope Super-VHS - pour l'enregistrement et la lecture.)

Méthode e. Aux prises S.VHS/R AUDIO L INPUT en façade du


téléviseur (= EXT3)

(Pour le branchement d'un magnétoscope Super-VHS - uniquement pour la lecture.)

Méthode a. A la prise d'antenne ¬r

Un magnétoscope ou autre appareil équipé d'un câble d'antenne peut être connecté à cette prise.

- Mettez le téléviseur hors service.
- Retirez la fiche d'antenne du téléviseur.




- Enfoncez cette fiche dans la prise d'antenne ¬r de l'appareil à connecter.
- Prenez le câble de connexion fourni avec l'appareil.
- Enfoncez une des fiches dans la prise d'antenne ™ de l'appareil à connecter et l'autre dans la prise d'antenne du téléviseur ¬r.

Si l'appareil est connecté par la prise d'antenne ¬r, vous devez affecter un numéro du programme au signal test comme décrit ci-après.

Reglage sur le signal test de l'appareil connecté (Cette opération est nécessaire si l'appareil est connecté par la prise d'antenne ¬r uniquement.)

Voyez dans le mode d'emploi de l'appareil comment il est possible de sélectionner et reconnaître le signal test.



• Appuyez sur > (sur le téléviseur).

> Le menu langage apparaît.

LANGUAGE SELECTION

1 ENGLISH
2 DEUTSCH
3 FRANCAIS
4 ITALIANO
5 NEDERLANDS
select: 1-5 stop: off

 Choisissez de nouveau le langage.
 Le menu MISE EN SERVICE apparaît.



 Choisissez le chiffre pour PROGRAMMES.

> Le sous-menu apparaît.

	-	PROGRA	MMES		
1 AUTO 2 FREG 3 MAN		E			
cholx:	1-3	retour:	menu	arr.:	- OI


Effectuez maintenant les opérations (1) à (6).

(1) Choisissez le chiffre pour AUTOMATIQUE pour demarrer la recherche.

	RECHERCHE	
FREQUENCE:	655 MHz	

Dès que le téléviseur arrête la recherche, le menu EMETTEUR TROUVE apparaît.

EMETTEUR TROUVE					
MEMORISER ?	NON	OUL			
cholx: -,+	arret:	011			



② Si ce qui est trouvé n'est pas le signal test ou si la réception est mauvaise, choisissez NON à l'aide de

> Le téléviseur reprend automatiquement la recherche.




2b Si le signal test a été trouvé, choisissez OUI à l'aide de +.

> Le menu NUMERO DU PROGRAMME apparaît.

NUMERO	DU PROGRAMME
NUMERO:	1
choix: - +	continuer: men

(3) A l'aide de — ou +, choisissez le numéro du programme (0, ou 50 à 59) que vous voulez affecter au signal test.

Avez-vous choisi le numéro correct?




(4) Appuyez sur MENU.

> Le menu NOM DU PROGRAMME apparaît sur l'écran.


	NOM DU	PROGRAMME	
NOM:		1 2 3 4 5	
cholx:	1-5 , - , +	continuer:	menu

Vous pouvez donner un nom de 5 caractères au maximum, par exemple VIDEO, au signal test, mais seulement si vous lui avez attribué le numéro du programme 0.

Lorsque vous avez choisi un des numéros de programme compris entre 50 et 59, PR 0...30 clignote sur le menu. Dans ce cas, continuer avec opération (6).




- (5) Appuyez sur 1 pour choisir le premier caractère.
- > La position est indiquée par une flèche.




- A l'aide de ou +, choisissez le caractère désiré ou un espacement (l'espacement se trouve après le Z ou avant le 0).
- Appuyez sur 2, 3, 4 et 5 et utilisez de nouveau — ou + pour le 2ème, le 3ème, le 4ème et le 5ème caractère.

Avez-vous choisi le nom correct?



- 6 Appuyez sur MENU après avoir indiqué le 5ème caractère.
- > Le signal test est maintenant mémorisé et le téléviseur reprend la recherche.



 Appuyez sur OFF pour quitter les menus.

Voyez cl-après comment procéder pour reproduire les images de l'appareil connecté.

Reproduction des images de l'appareil connecté


- Mettez le téléviseur en service.
- Mettez le magnétoscope ou autre appareil connecté en service.
- Choisissez le numéro du programme (0 ou 50 à 59) qui a été affecté au signal test.
- > Si l'appareil connecté est en service, les images apparaissent.

Retour au programme de télévision


• Choisissez un autre numéro du programme.

Méthode b. A la prise péritélévision EXTERNAL 1 → Vous pouvez connecter à la prise péritélévision EXTERNAL 1 → un caméscope, un lecteur de disques CDV, un ordinateur ou tout autre appareil équipé d'un câble péritélévision *.

* Consultez votre revendeur pour le choix du câble péritélévision.



 Connectez le câble péritélévision à la prise EXTERNAL 1 ☐→ en face arrière du téléviseur et à la prise péritélévision de l'appareil à connecter.




 Vous pouvez fixer, le crochet fourni, à l'arrière du téléviseur et vous en servir pour soutenir le câble péritélévision.

Voyez ci-après comment procéder à la lecture des cassettes.

Reproduction des images de l'appareil connecté Il est possible que l'image apparaisse automatiquement dès la mise en service de l'appareil connecté.

- Mettez l'appareil connecté en service.
- > L'image est reproduite.

L'image n'apparaît pas automatiquement?




- Appuyez sur →1.
- > L'image est reproduite.

Il n'y a toujours pas d'image?

 Voyez dans le paragraphe 'Emploi du menu SELECTION SOURCE' à la fin du présent chapitre comment choisir la position EXT1 RVB.

Retour au programme de télévision (Neutralisation de la commutation automatique)




Appuyez sur

 ...

Méthode c. Au connecteur péritélévision VIDEO EXTERNAL 2 →

Vous pouvez connecter un magnétoscope équipé d'un câble péritélévision* à la prise péritélévision VIDEO EXTERNAL 2 .

* Consultez votre revendeur pour le choix du câble péritélévision.



 Connectez le câble péritélévision à la prise VIDEO EXTERNAL 2 → en face arrière du téléviseur.




• Vous pouvez fixer le crochet fourni derrière le téléviseur et vous en servir pour soutenir le câble péritélévision.

Voyez ci-après comment procéder à la lecture des cassettes vidéo.


Lecture des cassettes vidéo

 ◆ Appuyez sur la touche de lecture (Play ▶) du magnétoscope.



> Les images enregistrées sont reproduites.

Retour au programme de télévision



Appuyez sur □.

Enregistrement d'images vidéo amenées par la prise VIDEO EXTERNAL 2 ☑→

Cette opération est décrite dans 'Emploi du menu SELECTION SOURCE', paragraphe 2., 'Enregistrement d'images fournies par l'appareil connecté'.

Méthode d. Aux prises S.VHS AUDIO/VIDEO IN/OUT sur la face arrière du téléviseur




- Connectez les câbles Super-VHS fournis avec le magnétoscope aux prises S.VHS VIDEO IN et OUT.
- Connectez les câbles audio fournis aux prises AUDIO IN et OUT.

Voyez ci-après comment procéder à la lecture des cassettes vidéo.

Lecture des cassettes vidéo


 ◆ Appuyez sur la touche de lecture (Play ▶) du magnétoscope.




 Appuyez sur 3+2.
 Les images enregistrées sont reproduites.

Retour au programme de télévision


Appuyez sur □.



Méthode e. Aux prises S.VHS/R AUDIO L INPUT Ces prises permettent de connecter un magnétoscope Super-VHS à l'aide d'un câble S-VHS et de câbles audio.



 Appuyez sur ▼ pour ouvrir le volet qui se trouve à gauche en façade du téléviseur.




- Connectez le câble Super-VHS fourni avec le magnétoscope à la prise S.VHS INPUT.
- Connectez les câbles audio aux prises R AUDIO L INPUT.

Voyez dans 'Emploi du menu SELECTION SOURCE', paragraphe 1. 'Reproduction des images fournies par l'appareil connecté' comment procéder à la lecture des cassettes vidéo.

Emploi du menu SELECTION SOURCE

1. Reproduction des images fournies par l'appareil connecté Pour reproduire les images fournies par l'appareil connecté, vous pouvez utiliser les menus au lieu des touches de la télécommande.



Appuyez sur MENU.

> Le MENU PRINCIPAL apparaît sur l'écran.



Choisissez le chiffre pour SELECTION SOURCE.

> Le sous-menu apparaît.



Si l'appareil est connecté à EXTERNAL 1 -

 Choisissez le chiffre pour EXT1 VIDEO/RVB (= →1 de la télécommande) ou choisissez le chiffre pour EXT1 RVB

> Dès que le chiffre est choisi, la couleur du texte devient jaune et les images sont reproduites.

Si le magnétoscope est connecté à VIDEO EXTERNAL 2 ou S.VHŠ AUDIO/VIDEO IN/OUT

 Choisissez le chiffre pour EXT2 (= 3+2 sur la télécommande). > Dès que le chiffre est choisi, la couleur devient jaune et les images sont reproduites.


Si le magnétoscope est connecté à S.VHS/R AUDIO L INPUT en façade du téléviseur

• Choisissez le chiffre pour EXT3. > Dès que le chiffre est choisi, la couleur du texte devient jaune et les images sont reproduites.

Après le choix de EXT1, EXT2 ou EXT3, le menu propose le choix du SYSTEME.

Vous pouvez éventuellement choisir le système de télévision de l'appareil connecté.

> Choisissez le chiffre pour SYSTEME. > Le sous-menu apparaît.



- Choisissez PAL/SECAM ou NTSC à l'aide de - ou de +.
- Appuyez sur MENU pour revenir au menu SELECTION DE SOURCE.

Retour au programme de télévision


- Choisissez le chiffre pour TV. > Dès que le chiffre a été choisi, la couleur devient jaune.
- 2. Enregistrement d'images fournies par l'appareil connecté Un magnétoscope équipé d'un câble péritélévision*, connecté à VIDEO EXTERNAL 2 3, peut enregistrer des images d'autres appareils (par exemple caméscope ou lecteur de CD-Vidéo) connecté à EXTERNAL 1 (= EXT1) ou d'un magnétoscope Super-VHS connecté à S.VHS/R AUDIO L INPUT (= EXT3) ou enregistrer des images reçues par l'intermédiaire de l'antenne du téléviseur (= TV).
- Consultez votre revendeur pour le choix du câble péritélévision.



 Choisissez dans le menu SELECTION DE SOURCE le chiffre pour SELECTION D'ENREGISTREMENT.

> Le sous-menu apparaît.


SELECTI	ON D'ENREGISTRE!	MENT	
1 TV 2 EXT1	3 EXT3		
choix: 1-3	retour: menu	arr.:	



- Choisissez le chiffre pour TV, EXT1 ou EXT3.
- > Le choix que vous avez fait reste dans la mémoire du téléviseur, même si le téléviseur a été arrêté puis mis de nouveau en service.

Attention!

En cours de l'enregistrement à l'aide du menu SELECTION SOURCE le téléviseur ne peut pas être mis hors service à l'aide du touche ① (sur le téléviseur).




Appuyez sur OFF pour quitter les

Branchement du téléviseur sur votre installation audio

Vous pouvez connecter votre installation audio aux prises R AUDIO O→ ∠ L à l'aide des câbles audio. Le son du téléviseur peut alors être reproduit par votre installation audio et réglé à l'aide de la télécommande du téléviseur.


(Pour obtenir un meilleur effet sonore, il est conseillé de mettre hors service les haut-parleurs du téléviseur.)



- Connectez les câbles audio à une de leurs extrémités aux prises R AUDIO
 → ∠ L.
- Connectez-les à l'autre extrémité à la prise pour auxiliaires (AUX) de votre installation audio.


Branchement d'un casque

(32 à 2000 ohms, jack de 3,5 mm)




 Enfoncez la fiche dans la prise ∩ (en façade du téléviseur).

> Les haut-parleurs du téléviseur restent en service.



 Appuyez sur — ∠ (sur la télécommande) ou ∠ ▼ (sur le téléviseur) pour diminuer le volume sonore des haut-parleurs.



 Réglez le volume d'écoute au casque comme décrit dans le chapitre 3 'Modification des réglages image et son - CASQUE'.

GENERALITES



Utilisation du magnétoscope à l'aide de la télécommande

(Seulement pour les magnétoscopes de notre gamme ou code RC5)

 Appuyez simultanément sur la touche qui se trouve sur le côté de la télécommande et sur une des touches magnétoscope:




- pour le mode lecture image par image
- pour le mode lecture accélérée en défilement arrière
- pour le mode lecture accélérée en défilement avant
- pour le mode lecture
- pour le mode enregistrement
- pour l'arrêt
- ← pour le rebobinage
- pour le bobinage.

Nettoyage de l'écran du téléviseur

- Servez-vous d'une peau de chamois humide.
- N'utilisez jamais un produit de nettoyage caustique.

Conseils en cas d'anomalies



 N'essayez jamais de réparer vous-même un téléviseur. Consultez un technicien qualifié.

Contrôlez éventuellement les points suivants:

- l'antenne est-elle bien connectée?
- les haut-parleurs sont-ils bien connectés?
- avez-vous appuyé sur les touches qu'il fallait ou choisi le menu approprié?
- les émissions sont-elles terminées?
- avez-vous choisi la position appropriée, EXT1, EXT2 ou EXT3, pour l'appareil connecté?
- y a-t-il eu effectivement retour aux programmes de télévision?
 le son a-t-il été coupé momentanément à l'aide de ■
 Dans certains cas, il suffit de mettre le téléviseur hors service,
- puis de le remettre en service pour résoudre la difficulté.
 Si un voyant clignote bien qu'aucune touche sur le téléviseur ou sur la télécommande a été appuyée, vous pouvez mettre le téléviseur hors et de nouveau en service. Si ça ne vous alde pas, il faut consulter un réparateur qualifié.

Indications d'erreur

Mettez le téléviseur hors service et consultez un réparateur qualifié si vous voyez apparaître sur l'écran:



- -- L'indication ERROR suivie d'un chiffre.
- Une ligne horizontale d'un blanc intense en travers de l'écran.

•)	· ·		

	•		
1			

			· i
			'
			· ·
			4
			₹°
~	 	 	

@ IDENTITY CARD This card together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance Diese Karte ist zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Handler Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerät ② GERÄTE-KENNKARTE © CARTE D'INDENTIFI-CATION Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil M INDENTIFI-CATIEKAART Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat CARTE D'IDENTIFI- Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da CAZIONE consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio TARJETA DE La garantia de este aparato se compone de esta tarjeta y de las INDENTIFICACIÓN condiciones de garantía que le entregará su concesionario Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho CARTÃO DE INDENTIFICAÇÃO Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat (I.D. KORT (N) IDENTIFIKA-SJOSKORT Dette kort, sammen med garantibetingeisene (som De får av forhandleren) utgjør garantibeviset for dette apparat (§) IDENTIFIERINGS-KORT Detta kort tillsammans med garantivillkoren, som Du får av radiohandlaren, utgor ett fullstandigt garantibevis for denna produkt F TUNNISTUS-KORTTI Taman laitteen takuutodistus muodostuu tasta kortista ja

takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan)
Η κορτέλλα αυτη μαζί με τους όρους εγγυησεώς (που θα προμηθευθείτε από το ναταστιμά που αγορασατε την συσκευή! αποτελούν το πλήρες πιστοποιητικό εγγυησεώς

της συσκευης σας

Θ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥ ΣΑΤΗΤΟΤΗΤΑΣ **PHILIPS**



PHILIPS
28DC2075/20R
AG319004 831061
220-240V~ 110W 50Hz
VHF+S+H+UHF

MADE IN BELGIUM

Printed in the Netherlands

3122 126 03081